

Funktionstest des DTV

Beim Einschalten oder Reset die Tasten A und D gedrückt halten und ein Funktionstest wird geladen.

Vorspann überspringen und direkt ins Games-Menu:

Beim Einschalten oder Reset des DTV die linke Feuertaste gedrückt halten.

C64-Modus

- 1) Um in den C64-Mode zu gelangen, den Joystick nach dem Erscheinen des blauen C64-Schirms mehrfach links-rechts-links-rechts bewegen. = Das DIR wird geladen.
- 2) Um nach 1) ein Programm aus dem DIR zu starten, einfach mit dem Joystick wie mit einem Cursor hoch gehen und die entsprechende Zeile mit dem linken Feuerknopf auswählen. Der DTV gibt dann selbsttätig LOAD und RUN ein.
- 3) Um in den BASIC-Mode zu gelangen, 1) folgen und dann das Programm "BASIC PROMPT" starten. (wie unter 2) beschrieben).
- 4) Um das Joystick-Keyboard (im BASIC-Mode) zu benutzen:
Die linke Joystick Taste drücken bis die Tastatur auf dem Bildschirm erscheint. Mit Loslassen der Taste verschwindet auch die Tastatur wieder.
- 5) Eingaben mit dem Joystick Keyboard:
Während der linke Feuerknopf gehalten wird, die Markierung mit dem Joystick zur gewünschten "Taste" bewegen und loslassen. Die Shift-Tasten bleiben nach Loslassen des Feuerknopfes aktiv, bis die gewünschte Taste gewählt wurde.
- 6) Das DIR im DTV auslesen:
Im Basic-Mode: LOAD"\$",1[Return] gefolgt von LIST [Return] und eine lange DIR wird angezeigt. Wird die linke Feuertaste während des Scrollings gedrückt, wird das Scrollen kurz unterbrochen.
- 7) Programme aus der Liste laden:
LOAD"Programname",1 [Return]
RUN [Return]